

<b>CABLAGGIO</b>	Neutro	Blu
	Fase	Marrone
	Terra	Giallo/Verde

- Assegnazione del telecomando: Premere contemporaneamente i tasti SALITA e DISCESA del trasmettitore per 2" dopo aver alimentato il motore
- Inversione del senso di rotazione: Premere il tasto STOP del trasmettitore per 2"
- Regolazione dei finecorsa manuale: Portare la tapparella fino al punto di finecorsa alto mantenendo premuto il tasto SALITA. Premere contemporaneamente i tasti STOP e DISCESA per più di 2". La tapparella scende e quando raggiunge il punto di finecorsa basso voluto, premere STOP. Premere contemporaneamente STOP e SALITA per più di 2". La tapparella sale e raggiunge il finecorsa alto. Per memorizzare i finecorsa, premere il tasto STOP per più di 2" finchè la tapparella si muove brevemente in salita e discesa e poi il pulsante PROG del trasmettitore per più di 1".
- Cancellazione completa della memoria: Doppio taglio dell'alimentazione (motore alimentato – tagliare alimentazione per circa 2" – ridare tensione per un tempo compreso tra 5" e 15" – tagliare alimentazione per circa 2" – ridare tensione). La tapparella si apre o si chiude. Premere per più di 7" il tasto PROG del trasmettitore. La tapparella si muove per 2 volte in salita e discesa. La memoria dell'operatore è stata completamente cancellata.

